

PPEC-86CA3C 屏幕使用指南

PPEC-Programmable Power Electronics Controller



http://www.senmuleishi.com



目 录

1	概述	. 1
	1.1 特点	. 1
	1.2 页面介绍	. 1
2	电源操作	. 3
	2.1 主界面	. 3
	2.2 参数设置	. 3
	2.3 电源调试	. 6





文件修订页

版本	修订说明	日期
V1.0	文件拟制	2023. 10. 26





1 概述

由森木磊石研发团队设计并开发的PPEC具备一套完整屏幕开发流程,用户在无PC机、串口线等 情况下,可以通过触摸屏实现参数配置及调试功能。

1.1 特点

✓ 权限分层

屏幕权限分层,开发者可操作全部调试参数,用户仅可访问使用参数。

✓ 实时参数显示数据实时更新显示,及时反馈当前设备工作状态。

✓ 采样校准友好

采样通道校准简单,快速。

✓ 工作模式切换

恒压模式与恒流模式简单切换。

✓ 完善的保护功能

输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、输出过载等保护功能,保护阈值可配

置。

✓ 预充电电路控制

预充电电路适用于大功率数字电源,缓解上电冲击。

✓ 开环调试模式

调试友好、便捷、安全。

1.2 页面介绍

PPEC-86CAE屏幕共包含了8个界面:

主界面:采样参数实时显示、工作状态显示,启停、复位等按键操作;

参数设置界面:进行输出电压与输出电流设置;

目录界面: 可选择需修改的参数或进入开环调试界面;

开环调试界面:可修改开关频率、PWM占空比以及相数进行开环调试;

控制参数界面:可修改PI参数、PWM频率与相数,设定PWM频率限值、输出电压限值以及输出 电流限值;

保护阈值界面:可修改输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、输出过载、输出 短路及硬件保护阈值;

缓启设置界面:可修改缓启动电压阈值和延时时间;





采样校正界面:可对输入电压、输入电流、输出电压与输出电流通道进行校正; 各界面详细内容在后文具体讲解。





2 电源操作

2.1 主界面

"电源状态"区:包含了工作模式(恒压、恒流)、运行状态(预充电、启动、停止、故障)和 目标电压。

"参数显示"区:包含了输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、输出功率实时显示,用户可以在这里观察实时数据。

"电源操作"区:包含了参数设置(进入参数设置界面)、故障复位、启动/停止输出。



图 2.1 主界面图

2.2 参数设置

第一步:点击"电源操作"区按键"参数设置",点击后会进入"参数设置"界面。



图 2.2 参数设置按键图

第二步:选择工作模式,可以选择"恒压"以及"恒流"两种工作模式。

第三步:进行参数设置,不同电源工作模式下参数设置界面中待设置参数不同,具体如下:

恒压模式:需设置"输出电压"与"限定电流";

恒流模式:需设置"输出电流"与"限定电压";

这里以"恒压模式"为例,分别点击"输出电压"与"输出限流"后面空白处,输入"200"与 "1",点击确认即可。效果如图 2.3所示:





0 0	参数设置				n	
	恒压椁	試	恒流模	_		
	输出电压:	200	V (1) Vmax:	300)	
	输出限流:	1	A 2 Imax:	2)	
保存止 ③ 返回今						

图 2.3 参数设置图

①:设置"输出电压"值;

②:设置"输出限流"值;

③:点击"保存"参数。

第四步:点击右上角回主页按键或者"返回"按键,如图 2.4所示:

0 0	参数设置					î	
	恒压模		恒流椅	_			
	输出电压:	200	۷	(Vmax:	300)	
	输出限流:	1	A	(Imax:	2)	
	保	存也		返回<			

图 2.4 参数设置返回按键图

第五步:此时能观测到主页界面工作模式为"恒压",设定值为"200"V。同时利用直流源供电 100V,屏幕显示状态如图 2.5所示:



PPEC-86CA3C 屏幕使用指南



	¶Sml	Stec		0 0	输入电压:	100. 0	v
ڻ ا		<u> </u>		参	输入电流:	0.00	Α
电	逛行状念:	永仁 5 白			输出电压:	0.0	V
》 状	工作模式:	恒压		示	输出电流:	0.00	А
态	设 定 值:	200.0	۷		输出功率:	0. 0	W
	ራ	o°			Ð		
电	~ 源操作	参数设置			故障复位	启动输出	

图 2.5 恒压模式主界面显示图

第六步:观察"运行状态"有无故障信息,出现故障信息,需要先排除故障,点击"电源操作" 区的"故障复位"按键。当"运行状态"栏无任何故障时,进行"**输出**"操作!



图 2.6 故障复位按键图

第七步:点击"**启动输出**",开始运行!运行中可观察"参数显示"区实时数据,此时运行状态显示"运行"。出现故障提醒需先点击"**停止输出**"后依据故障提示进行检查!

	ISml. ™	Stec 赤 聶 石		o°	输入电压:	100. 0	۷
				参	输入电流:	2.01	Α
电	运行状态:	运行		数日	输出电压:	199.6	v
源状	工作模式:	恒压		亚示	输出电流:	1. 01	A
态	设定值:	200.0	۷		输出功率:	201	W
	<u>~</u>						
。 电:	了 源操作	〇 ** 参数设置			とう 故障复位	停止输出	

图 2.7 Buck/Boost半桥运行图

第八步: 若需关闭或出现故障提示, 请点击"停止输出"按键!







图 2.8 停止按键图

2.3 电源调试

PPEC屏幕里包含部分调试功能,为了防止用户修改了一些特定参数后而造成损坏,对内部的部分寄存器设定了保护权限,用户输入密码即可进入调试界面,修改受保护参数,详细内容参照《PPEC-86CA3C Buck/Boost半桥应用手册》6.1.1 权限分层实现。

1) 密码输入

第一步:点击"参数设置"界面左上角"设置"按键便可进入密码输入界面;

0 0	参数设置					n
	恒压模		恒流椅			
	输出电压:	200	۷	(Vmax:	300)
	输出限流:	1	A	(Imax:	2)
	保	存山		返回<		

图 2.9 密码输入界面进入

第二步:输入密码。若密码正确将进入"参数设置目录"界面。密码输入错误会有错误提示,默认密码为"6666666"。



图 2.10 密码输入界面图

2) 目录界面

开环输出:界面可用做开环测试,用户可以修改开关频率、PWM占空比以及相数参数来进行调试,界面内有输出按键,用户不用返回主界面;由于此界面仅做调试使用,里面所有设置参数不会固



化到PPEC中;

控制参数:可修改PI参数、PWM频率与相数,同时也能设置PWM频率限值、输出电压限值及输出电流限值,设置后用户在参数设置界面所设参数不能大于此处设置值;

保护阈值:用户可以修改输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、输出过载、输出短路以及硬件保护阈值;

缓启设置界面: PPEC具备缓上电操作,用户可以设置缓启动电压与缓启动时间,当电压达到设 定缓启动电压后,延时设定缓启动时间后继电器闭合;

采样校正:用户可以重新校准输入电压、输入电流、输出电压、输出电流4个通道的采样,具体 校正方法会在后面进行讲解。

Smlstec	
❸ 开环输出	☞ 控制参数
6保护阀值	✿°缓启设置
₩ 采样校正	返回

图 2.11 参数设置界面目录图

3) 开环输出

🕙 开环调试						
0° 参 梦	数设置		011	开关频率:	20	kHz
			Įή	占空比:	70	%
开关频率:	20	kHz	当	相数选择:	1	
占 空 比:	70		前	输入电压:		V
相数选择:	* 1		奓 数	输入电流:		Α
していて、 していて、 していていて、 していていて、 していていて、 していていていていて、 していていていていて、 していていていていて、 していていていていて、 していていていていていていていていていていてい しんしょう しんしょ しんしょ				输出电压:		V
			3	输出电流:		А



: 设置"开关频率",范围为1~100kHz,设置"占空比",范围为1~100%,并进行"相数选择",范围为1~4相;





②:点击"设置"按键,进行参数修改;

③:点击"输出"按键,进行开环调试;

只有在没有故障的情况下才能正常输出!若有故障,需先排查故障原因,在主界面点击"故障复位"按键后,再回开环界面进行"**输出**"操作。实时运行状态如图 **2.13**所示:

🔁 开环调试							
o^o 参 数	设置		011	开关频率:	20	kHz	
			Ϊŧ	占空比:	70	%	
开关频率:	20	kHz	当	相数选择:	1		
占空比:	70	%	前	输入电压:	100. 0	V	
相数选择:	1		奓数	输入电流:	2.01	Α	
	_	_		输出电压:	199.6	V	
设置	输出	Ц		输出电流:	1. 01	А	

图 2.13 开环运行状态图

4) 控制参数设置

这里可以修改PI参数(KP、KI)、PWM频率、选择并联相数,同时还可以设置输出电压限值、 输出电流限值以及PWM频率限值,设置后用户在参数设置界面所设参数不能大于此处设置值。

學 控制参数设置			n
KP:		KI:	
输出电压限值:	V	PWM频率:	kHz
输出电流限值:	A	PWM频率限值:	kHz
并联相数选择:			
保存」	L.	返回今	

图 2.14 控制参数界面图

5)保护阈值设置

用户可根据自身电路合理设置保护阈值,电压范围: 0~6500V,电流范围0~650A,过载保护范围0~500kW,短路保护范围0~5000A。





⑥保护阈值设置			î
输入欠压保护阈值: 输入过流保护阈值: 输出过流保护阈值: 输出短路保护阈值: 输出电压硬件阈值:	V A A V	输入过压保护阈值: 输出过压保护阈值: 输出过载保护阈值: 输入电流硬件阈值: 输出电流硬件阈值:	V V W A A

图 2.15 保护阈值设置图

6) 缓启参数设置

大功率电源直流母线电容较大,通过预充电电路可以降低上电冲击。当检测到设定电压(主继电 器闭合阈值)时,经过设定时间(主继电器闭合阈值),继电器自动闭合。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Û
继电器闭合电压: 1	
继电器闭合时间: s 2	
保存止 3 返回今	

图 2.16 缓启参数设置图

- ①: 输入"主继电器闭合阈值";
- ②:输入"主继电器闭合延时";
- ③:保存参数,保存成功会有界面弹出,点击"确定"即可。
- 7)采样校正

当前版本的PPEC控制器适用电压、电流范围宽,可以通过输入增益及偏置变成实现屏幕显示值 与实际输出值的匹配。





输入电压 输入电流 输出电压 ① 俞出电流
为 2 V时 ADC4电压为: 3 V
为 ④ V时 ADC4电压为: ⑤ V
校正上6返回今

图 2.17 采样校正界面图

推荐下面两种校准方式,以输出电压通道校准为例:

方式1). 有外部稳压源,在使用PPEC的电源设备(后文简称设备)非运行状态,外部稳压源连接 到设备输出,按如下方法校正。

外部电压源输出额定电压(额定电压:设备的设计输出电压最大值),记录屏幕输出电压显示值 U1,记录万用表测量输出电压U1'。外部电压源输出0.1倍额定电压,记录屏幕输出电压显示值U2,记 录万用表测量输出电压U2'。

方式2). 无外部稳压源,设备连接合适负载,开环可输出稳定电压,按如下方法校正。

开环模式下,调整占空比,待万用表测量值达到额定电压(设备的设计输出电压最大值)附近, 记录屏幕输出电压显示值U1,记录万用表测量输出电压U1'。调整占空比,待万用表测量值达到0.1倍 额定电压附近,记录屏幕输出电压显示值U2,记录万用表测量输出电压U2'。

见图 2.17,在①区切换到输出电压通道(Buck/Boost半桥拓扑输入电压对应ADC2,输入电流对 应ADC3,输出电压对应ADC4,输出电流对应ADC5);②框填入U1',③框填入U1,④框填入U2', ⑤框填入U2。点击"校正"按钮,采样校正完成。

校正后仍存在误差可再次校准。





让天下没有难做的电源!



扫码获取更多相关资讯



武汉森木磊石科技有限公司 全国服务热线: 400-679-8818 官网: <u>http://www.senmuleishi.com</u> 地址: 武汉市洪山区东港科技产业园4号楼